

Prefabricerade, tallriksformade rotgasstopp av vattenlöslig papp. Färdiga att montera i rör från Ø50 - Ø1800 mm.

Allmänt

EZP tillverkas av en speciellt framtagen cellulospapp, formad som en tallrik med höga, limförsedda kanter.

EZP rotgasstopp kan monteras direkt i röret utan några extra moment, vilket avsevärt snabbar på svetsproceduren.

I likhet med våra övriga rotgaspapper (typ WLD) löses EZP upp, utan att lämna några spår, när den kommer i kontakt med vatten eller liknande vätskor.

Således kan EZP användas på ställen vanliga rotgasverktyg inte kommer åt. Man kan även, snabbt och enkelt, försegla flera olika rördimensioner, exempelvis vid påstick, rörförminskningar, grenrör, osv.



Fördelar med EZP

- Prefabricerade för vanliga rördimensioner upp till ø1800mm.
- Kant med limyta => enkelt och snabbt att montera.
- Kan användas på svårtillgängliga platser som traditionella verktyg ej kommer åt.
- Rör av olika dimension, exempelvis påstick, konor, grenrör, m.m. kan förseglas.
- Lösas helt upp av vatten eller liknande vätskor. Bara att spola igenom systemet.
- Miljövänlig; avger inga farliga kemikalier och bryts ned i naturen.

EZP, rotgasstopp

Rör tum / mm	Beskrivning	Förp. antal	Inst.avstånd* mm	Best.nr.
2" / 50	Rotgasstopp, EZP 2"	24	150	31-EZP02
3" / 75	Rotgasstopp, EZP 3"	24	150	31-EZP03
4" / 100	Rotgasstopp, EZP 4"	12	150	31-EZP04**
5" / 125	Rotgasstopp, EZP 5"	12	150	31-EZP05**
6" / 150	Rotgasstopp, EZP 6"	12	150	31-EZP06**
8" / 200	Rotgasstopp, EZP 8"	12	150	31-EZP08**
10" / 250	Rotgasstopp, EZP 10"	12	200	31-EZP10**
12" / 300	Rotgasstopp, EZP 12"	12	200	31-EZP12**
14" / 350	Rotgasstopp, EZP 14"	6	200	31-EZP14**
16" / 400	Rotgasstopp, EZP 16"	6	200	31-EZP16**
18" / 450	Rotgasstopp, EZP 18"	6	200	ppf
20" / 500	Rotgasstopp, EZP 20"	6	200	ppf
22" / 550	Rotgasstopp, EZP 22"	6	200	ppf
24" / 600	Rotgasstopp, EZP 24"	6	300	ppf

*Rekommenderat installationsavstånd från svetsfog

**Normalt lagerförda storlekar

ppf samt dimensioner >24"= pris på förfrågan

Installationsanvisning

Inga speciella förberedelser krävs annat än att montageytan på röret bör vara rengjord så limmet får bra fäste.



- Avlägsna skyddspappret från limytan.



- För in EZP rotgasstoppet i röret och skjut försiktigt in till rätt läge (se installationsavstånd i tabellen på sid 1).



- Tryck limytan mot rörväggen så den sluter tätt runt hela röret.



- Vid behov kan en fuktig svamp eller trasa appliceras på limkanten för att öka vidhäftning (krama överflödigt vatten ur svampen innan).



- Limytan måste ligga platt mot röret. Om det bildas luftbubblor eller flikar (fig. 1), klipp ett snitt med en sax (fig. 2), vik ned samt applicera med fuktig svamp/trasa (fig. 3). Vid behov kan man även förstärka med vår vattenlösliga tejp, som finns i 25 mm (31-WAT-N25) respektive 50 mm bredd (31-WAT-N50.)